

Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty. 11 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja manuaalisella kuormakytkimellä.

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX BASIC AUTOSTART 11 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.

- Latauksen käynnistys helposti vain kaapelin kytkemällä.
- Kuorman hallinta avain kytkimellä 100% -60% -30%
- Tyyppin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.



Kuvaus	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty. 11 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja manuaalisella kuormakytkimellä.
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Basic

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3003A	Käyttöliittymä	RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.
Maksimi teho per pistoke (kW)	11 kW	Asennustapa	Seinäasennus pintaan (tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuken kanssa)
Ominaisuudet	Automaattinen latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Ei suositella julkiseen tai kaupalliseen käyttöön. Latausvirran rajoitus mekaanisella esiasetellulla avainkytkimellä.	Kotelointiluokka	IP55
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Iskunkestävyysluokka	IK10
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Liitäntätapa	Pistorasia	Virta sisään	16A
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 10 mm ²	Kotelon väri	Tummanharmaa
Maksimi virta per pistoke	16A	Mitat (mm)	283 x 435 x 137,5mm
Maksimi teho per pistoke	11 kW	Paino (kg)	6.24
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA		
Liitettävyyys	Ei		
Latauksen hallinta	Manuaalinen avainkytkin latausvirran hallintaan. Valintakytkimellä voidaan valita latausvirta jonka portaatt kokonaisvirrasta ovat: 100% - 60% - 30%.		
Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

