

Pistorasiakiskot ilman virtakytkintä

PULTI® Pultin pistorasiakiskot ilman virtakytkintä.

Tuotesarja

PULTI®



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| 6000328 | 1407023 | Pistorasiakisko, 3 sukua |
| 6000329 | 1407024 | Pistorasiakisko, 4 sukua |
| 6000330 | 1407025 | Pistorasiakisko, 5 sukua |
| 6000331 | 1407026 | Pistorasiakisko, 6 sukua |
| 6000332 | 1407027 | Pistorasiakisko, 7 sukua |
| 6000619 | 1407028 | Pistorasiakisko, 8 sukua |
| 6000333 | 1407029 | Pistorasiakisko, 9 sukua |
| 6009510 | 1407031 | |
| 6016502 | 7214800 | START004 9xsuko+2m liitosj. musta |
| 6016504 | 7214802 | START006 12xIEC320 C13+2m liit.j.mu |
| 6027247 | 7214803 | START007 6xsuko + 2m liitosj. musta |
| 6027248 | 7214804 | START008 7xsuko + 2m liitosj. musta |