

Termostaatit ja säätimet

Ekosuunnitteludirektiivi - Ecodesign Regulation (EU) 2015/1188 Ohjaus
Kun lämmitystuotteita (kiertoilmakojeet, lämpösäteilijät ja konvektorit)
käytetään paikallisina tilalämmittiminä ihmisten lämpöviihtyvyyden
ylläpitoon, on lämmittimien ohjaus varustettava Ekosuunnitteludirektiivin
vaatimukset täyttävillä ohjauskomponenteilla.

Kuvaus

Termostaatit ja säätimet



Tekniset tiedot

Kuvaus

Termostaatit ja säätimet

Tuotekoodi	Sähkönumero	LVI-numero	Malli	Kuvaus	Mitat (lxks) [mm]	Paino [kg]
6007500	2604120	0	TAP16R	TAP16R Elektroninen termostaatti	87x87x52	0,4
6007501	2604121		TEP44	TEP44 Suojakotelo TAP16R termostaatille, IP44	87x87x55	0,2
6007502	2604122		RTX54	RTX54 Ulkoinen huonelämpötila-anturi, NTC 10 kohmi, IP54	88x82x25	0,07
6007503	2604123		SKG30	SKG30 Mustapallolämpötila-anturi, NTC 10 kohmi, IP30	85x115x40	0,3
6007578	2604124		PDK65	PDK65 Läsäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä (maks. 5 tunnistimelle), 230 V~, 2,3 kW, IP42/65	70x102x50	0,3
6007579	2604125		PDK65S	PDK65S Lisäläsäolotunnistin PDK65:lle, IP42.	70x102x50	0,4
6010011	2604126	0	RB3	RB3 releyksikkö	87x155x43	0,8
6014725	2604127	0	RB123	RB123 Releohjain 3 portaisella tehonvalitsimella, 400V3N~, 16 A, IP44.		