

FC Ohjausyksikköjen osat

Tarvikkeet Fricon FC ohjausyksiköille. Voit esimerkiksi laajentaa käytössä olevaa järjestelmää.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kuvaus | FC Ohjausyksikköjen osat |
| Tuotesarja | FC Ohjausyksikköjen osat |



Tekniset tiedot

Kuvaus FC Ohjausyksikköjen osat



| Tuotekoodi | Malli | Kuvaus | Paino (kg) | Mitat (lxks) [mm] |
|------------|--------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 6026950 | FCRTX | Sisälämpötila-anturi | 0.48 | |
| 6026949 | FCOTX | Ulkolämpötila-anturi | 0.48 | 39x39x23 |
| 6026948 | FCLAP | Paikallinen tukiasema | 0.3 | 89x89x26 |
| 6026944 | FCBC05 | Ohjauskaapeli 5 m | 0.177 | |
| 6026945 | FCBC10 | Ohjauskaapeli 10 m | 0.32 | |
| 6026946 | FCBC25 | Ohjauskaapeli 25 m | 0.86 | |
| 6026951 | FCSC10 | Anturikaapeli 10 m | 0.303 | |
| 6026952 | FCSC25 | Anturikaapeli 25 m | 0.1 | |
| 6026947 | FCDC | Magneettinen vaihtokosketin | 0.02 | |
| 6026953 | FCTXRF | Langaton lämpötila-anturi | 0.258 | 89x89x26 |
| 6028204 | PCBAP | | 0.52 | |