

Yleishimmennintoimilaitte KNX 1 kanava

Yleishimmennintoimilaitteet 1-kanava KNX- IP20 - DIN-kiskoasenteinen

- IP20
- Syöttö himmennykselle: 230V ac-50/60 Hz
- 4 DIN Moduulia
- Maksimi kuorma: 500VA
- 1 kanava himmennykselle

Tuotemerkki	Gewiss
Tuotesarja	Valonsäädin KNX



Tekniset tiedot

Malli	Universal Dimmer KNX 1-Chan.500W DIN R.
Kuvaus	Yleishimmennintoimilaitte KNX 1 kanava
DIN moduulien määrä	4
Toiminnot	Himmennin toimilaitte on konfiguroitu ETS-ohjelmistolla seuraavien toimintojen suorittamiseksi: PÄÄLLE/POIS - Valon voimakkuuden määrittäminen ON-vaihtokomennon suorittamista varten SUHTEELLINEN VALON SÄÄTÖ - enimmäis- ja vähimmäismukautuskynnysten parametointi - suhteellisten säätönopeuksien parametointi välillä 0-50 % ja 50 % ja 100 % ABSOLUUTTISEN VALON VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ - tilan asettaminen vaaditun valon voimakkuusarvon saavuttamiseksi (rampin kautta tai hyppäämällä arvoon) - rampin säätönopeuden parametointi 0 % - 100 % SCENET - 8 scenen tallennus ja aktivointi (arvo 0-63) - scenejen oppimisen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä BUS: sta PRIORITEETIKOMENTO (PAKOTTAMINEN) - valon voimakkuuden määrittäminen pakottamalla ON-aktivointi - pakotustilan asettaminen väläläjännitteen nollauksen yhteydessä AJASTETTU VAIHTO (PORRASVALOT) - valoarvon parametointi ajoituksen aikana - aktivointiajan asettaminen - ennakkovaroitusajan asettaminen - käyttäytymisen parametointi, kun ajastettu aktivointikomento vastaanotetaan ajoitus on jo aktiivinen - porrassvalojen aktivointiajan asettaminen BUS-bussista LUKITUS-FUNKTIO - sulun aktivointiarvon parametointi, toiminta, kun lukitus on aktiivinen, ja toiminta, kun lukitus on poistettu käytöstä -

Lukitusobjektin arvon asettaminen latauksen ja väläläjännitteen nollauksen yhteydessä ORJATILA VÄYLÄLAITTEEN OHJAUKSEEN - Valvonta-ajan ja himmentimen käyttäytymisen asettaminen turvallisessa toimintatilassa - Orjatil arvon parametointi latauksen ja jännitteen nollauksen yhteydessä LOGIIKKA (LOGIIKKA - Logiikkatoiminto AND/NAND/OR/NOR komento-objektilla ja logiikan toiminnan tuloksella - logiikkatoiminnot JA/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR jopa 8 logiikkatulua - NOT-toiminnon asettaminen kahdeksalle tulolle Kaikkien komento-objektien osalta seuraavat toiminnot ovat mahdollisia: - tilan asettaminen vaaditun valon voimakkuuden saavuttamiseksi (rampin kautta tai hyppäämällä kyseiseen arvoon) - rampin säätönopeuden parametointi 0 % - 100 % - kytkeä ja kytkeä viiveen asettaminen MUUT TOIMINNOT - lähtökäyttäytymisen parametointi väläläjännitteen vikaantumisen ja nollaamisen yhteydessä - ON/OFF-tilaa ja virran merkivaloa koskevien tietojen toimittamisen asettaminen intensiteetin prosenttiarvo - ylikuormitusta koskevien tietojen toimittamisen vahvistaminen - 230 V:n jännitteen puuttumista koskevien tietojen siirto (väläläjä) - Kanavalaskurin ottaminen käyttöön kanavan ON/OFF-jakson laskemiseksi - Paikallisen painikkeen näppäimen käytön asettaminen

Kuvaus	Himmennin toimilaitte
Kanavien määrä	1
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	Punainen ohjelmointi-LED Kanavan tilan merkivalo Kuormitusyyppin merkivalo Vian merkivalo

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kytkimet ja katkaisijat



Ohjelmointipainikkeen näppäin
Paikallisen kanavan komennon
painikkeet Painikkeet kuormatyypin
valitsemiseksi

Syöttö

KNX-väylä 27V – 30V